STAGE EVOLUTION
LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より１年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。
但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用
通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）
初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項
サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

STAGE EVOLUTION
LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST

MULTISTAR3

取扱説明書

SOUNDHOUSE
株式会社 サウンドハウス
〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958
TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334
http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度はMULTISTAR3をお買い上げいただき誠に有難う御座います。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくためにご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保存して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 電球/ヒューズ交換などを行う際は電源プラグを抜き、本体の温度を十分冷ましてから行ってください。
2. 感電防止の為、使用中は部品に手を触れないでください。
3. メンテナンスは販売店にお任せください。お客様自身で部品の交換を行うことは出来ません（電球/ヒューズをのぞく）。
4. 室温が40°を超える場所での使用は避けてください。
5. シールド、レンズ、紫外線スクリーンに傷が目立つ場合、交換を行ってください。
6. 電球が破損したり、熱で変形した場合は交換する必要があります。
7. 本体を使用しない間は電源プラグを抜いてください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

1．基本仕様

電圧：AC　100V　50Hz
電球：FCS 24V/150W x 3
ヒューズ：125V/7A
モーター：DC 12V/23R.P.M.
カラー：赤、黄色、青、緑、紫、橙
重量：11.0kg
寸法：400L×400W×330H mm

2．操作設定

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
2. フタを開け、電球を設置します。まず本体の電源プラグを抜き、電球を素手で触らないようご注意ください。
3. 本体をトラスに固定する場合、対応するクランプを使用してください。ブラケットのネジを締め、トラスに本体をしっかりと固定します。
4. 本体は通気性の良い場所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。
5. 定格電圧と合致した電源を使用してください。
6. 本体は通気性の良い場所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。
7. 定格電圧と合致した電源を使用してください。
8. サウンドアクティブ機能を搭載しています。音に対する感度は調節可能です。
9. 3つの回転ミラーボールによるカラー・エフェクトが堪能できます。

3．電球交換

1. まず電源プラグを抜き、本体の温度を十分冷ましてください。
2. 本体のふたを開け、古い電球を同格品と交換します。
3. フタを元通り閉め、ネジで固定します。